



Modelo	EVCBL16T1	EVCBL32T1	EVCBL16T2M	EVCBL32T2M	EVCBL32T23F
Clavija a vehículo	Tipo I	Tipo I	Tipo II	Tipo II	Tipo II
Clavija a punto de carga	Tipo II	Tipo II	Tipo II	Tipo II	Tipo II
Metros de manguera	5m	5m	5m	5m	5m
Corriente máxima	16A	32A	16m	32A	32A
Cableado	3x2.5mm ² +2x0.5mm ²	3x6mm ² +2x0.5mm ²	3x2.5mm ² +2x0.5mm ²	3x6mm ² +2x0.5mm ²	5x6mm ² +2x0.5mm ²
Fases	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Trifásico



EVCBL

La carga en la gran mayoría de puntos públicos con toma tipo II requiere que el usuario utilice su propio cable. Este cable lo suele llevar el usuario en el propio vehículo y no suele estar incluido. El cable para tipo I puede ser monofásico 16A o 32A mientras que el tipo II puede ser monofásico 16A, monofásico 32A o trifásico 32A.



Videos demostrativos:
www.pritec.com/videos

